

Förarmanual-

LJP Kranvågsystem för X-Cab



*K-Produkter
Service AB*

Förarmanual-

LJP Kranvågssystem för X-Cab

Produkt registrering

För att produktgarantin skall gälla från rätt datum behöver ni göra en leveransregistrering på vår hemsida.

www.ljphb.se

Välj sida **Maskinservice** och där efter **Produktregistrering**

Fyll i formuläret och skicka

- **Produkt id** : Återfinnes under menyn **information**. Det finns även en etikett på baksidan av displayen. (ex. KVC001)



*K-Produkter
Service AB*

Förarmanual-

LJP Kranvågssystem för X-Cab

Innehåll

Sida		Sida	
3	Inledning	22	El-schema "Kran"
4	Uppbyggnad och utföranden	23	Reservdelslista
5	Säkerhet	24	Service & Support
6	Kom i gång "våglänk & lastbil"	25	Återförsäljare
7	Kom i gång "vågning"		
8-9	Meny startside		
10-11	Meny val av stackar		
12-13	Meny vågning		
14-15	Meny summering		
16-17	Meny kran		
18-19	Meny lastbil		
20	El-schema		
21	Reservdelslista		



*K-Produkter
Service AB*

Förarmanual-

LJP Kranvågssystem för X-Cab

Inledning

Tack för att du har valt en kranvåg ifrån oss.

Vi tror att den ska tjäna dig väl under dina arbetspass.

Kranvågen är framtagen genom ett samarbete mellan LJP HB och K-Produkter Service AB.

Kranvågssystemet är i första hand anpassat för X-Cab.



*K-Produkter
Service AB*

Förarmanual-

LJP Kranvågsystem för X-Cab

Uppbyggnad och utföranden

För att få en driftsäker våg har vi valt att använda oss av Parkers Iqan-MD3 master/display som hårdvara.

Systemets flexibilitet gör att vi kan erbjuda kundanpassade applikationer.

Vi har valt att förbereda två extrautrustningsalternativ

- ♦ CAN-gränssnitt (J1939)

På lastbilar utrustade med CAN-gränssnitt (J1939) för påbyggnad får du möjlighet att övervaka och manövrera några praktiska funktioner på lastbilen direkt från kranhytten.

- ♦ Kranstyrning

Med Parkers Iqan-LM minispak får du en lättmanövrerad kran som stöttar upp dig under vägningscykeln.



*K-Produkter
Service AB*

Förarmanual-

LJP Kranvågsystem för X-Cab

OBS!

Tänk på säkerheten både för dig själv och din omgivning!

- ◆ Säkerställ att kranvågen är avstängd vid drift av bilen
- ◆ Säkerställ att säkerhetsavståndet till lastbilen och till kranen efterlevs
- ◆ Säkerställ att våglänkfabrikantens säkerhetsföreskrifter efterlevs

Tillverkare och återförsäljare av denna produkt ansvarar ej för kostnader uppkomna i samband med felaktigheter i vägning.

Tillverkare och återförsäljare ansvarar ej heller för andra kostnader som kan drabba användaren av denna produkt.



*K-Produkter
Service AB*

Förarmanual-

LJP Kranvågsystem för X-Cab

Kom i gång med vägning

Våglänk

- ♦ Justera och lufta våglänken enligt respektive fabrikants anvisningar.



*K-Produkter
Service AB*

Förarmanual-

LJP Kranvågssystem för X-Cab

Kom i gång med vägning

Vägning

- ♦ Lyft upp kranripen så att den hänger fritt och tryck på F1 Tare. Vågen är nu nollställd.
- ♦ Tryck F2 Väga. Ny sida visas tryck F1 och välj antal stugar på bil. Tryck sen F4 och välj antal stugar på släp. Tryck OK för ny sida.
- ♦ Tryck pil upp eller ner för val av vilken stuv som skall lastas, gul lampa indikerar vald stuv.
- ♦ Kransymbolen som visas i displayen skall vara blå, om inte tryck på F1.
- ♦ Tag en grip med timmer, lyft med ett stabilt/jämnt lyft och tryck av för vägning ca 1m upp (individuellt från förare till förare). Fortsätt lyftet i samma hastighet. När summern har tystnat har vikten registrerats.
- ♦ När bilen är färdiglastad tryck OK, därefter F3 för summering och ny sida.
- ♦ Efter invägning av lasten kan du finjustera vågen genom att trycka på F1 Justera vikt och ställa in uppvägd vikt. Tryck därefter F2 spara justering (kör gärna några lass för att lära känna vågen först).



*K-Produkter
Service AB*



Förarmanual-

LJP Kranvågsystem för X-Cab

Start sidan

- 1) Lastbilmotorns varvtal
- 2) Lastbilmotorns oljetryck
- 3) Lastbilmotorns vattentemperatur
- 4) Bränslenivå
- 5) Pil upp - stega upp i program eller värde (används ej på denna sida)
- 6) OK: Förarmod - välj förare
- 7) Tryck givarens värde och tara värdet
- 8) F1: Tara våglänksgivare
- 9) F2: Skifta sida till vägning
- 10) F3: Skifta sida till kran info/inställning
- 11) F4: Skifta sida till lastbil info/inställning
- 12) Pil ner - stega ner i program eller värde (används ej på denna sida)
- 13) Pil back - stega bak en sida i programmet (används ej på denna sida)
- 14) Grå knapp tre sträck gå till under menyn (gäller alla sidor)



*K-Produkter
Service AB*



Förarmanual-

LJP Kranvågssystem för X-Cab

Sida för val av antal stackar

- 1) Larm meny
- 2) Kvittering / Bekräfta valt antal och placering av stackar (ny sida)
- 3) Pil upp - stega upp stack antalet
- 4) Pil ner - stega ner stack antalet
- 5) F1: Väljer att justera antalet stackar på bil
- 6) Antal stackar på bil
- 7) F3: Arbetsvarv till / från
- 8) Antal stackar på släp
- 9) F4: Väljer att justera antalet stackar på släp
- 10) Pil back - stega bak en sida i programmet
- 11) Grå knapp tre sträck: gå till undermenyn



*K-Produkter
Service AB*



Förarmanual-

LJP Kranvågsystem för X-Cab

Sida för vägning

- 1) Kran aktiverad
- 2) Processad vikt
- 3) Larm meny
- 4) Lastad totalvikt
- 5) Pil upp - stega bakåt på bil
- 6) Kvittering / Bekräfta (summera och skiftar sida)
- 7) Pil ner - stega framåt på bil
- 8) Aktuell vikt i grip
- 9) Gul diod - vald stack
- 10) F1: Vägning till / från
- 11) Stack vikt
- 12) F2:
- 13) Lastad vikt på bil – röd text överlast
- 14) F3: Arbetsvarv till /från
- 15) F4: Ångra vägning
- 16) Pil bak - stega bak en sida i programmet
- 17) Grå knapp tre sträck: gå till undermenyn



*K-Produkter
Service AB*



Förarmanual-

LJP Kranvågsystem för X-Cab

Summering

- 1) Totalt antal kg
- 2) Totalt antal billass
- 3) F1: Justera vikt
- 4) F2: Spara justering
- 5) F3: Arbetsvarv till / från
- 6) F4: Nollställ / Radera räkneverk
- 7) Pil bak - stega bak en sida i programmet
- 8) Grå knapp tre sträck: gå till undermenyn



*K-Produkter
Service AB*



Förarmanual-

LJP Kranvågsystem för X-Cab

Sida för kranen

- 1) Oljetryck kran
- 2) Larm meny
- 3) F1: Genväg till inställningar av kran
- 4) Pil bak - till huvud meny
- 5) Grå knapp tre sträck: gå till undermenyn



*K-Produkter
Service AB*



Förarmanual-

LJP Kranvågssystem för X-Cab

Sida för lastbilen

- 1) Motorvarv, kylvätsketemperatur och motoroljetryck
- 2) Larm meny
- 3) Avläsning av lastbilens vågssystem
- 4) Pil upp - fyll luftbälgar
- 5) Pil ner - töm luftbälgar
- 6) F1: Stoppa lastbilsmotorn
- 7) F2: Starta lastbilsmotorn
- 8) F3: Arbetsvarv till/från
- 9) F4: —
- 10) Pil back - stega bak en sida i programmet
- 11) Grå knapp tre sträck: gå till undermenyn



*K-Produkter
Service AB*

Förarmanual-

LJP Kranvågssystem för X-Cab

Reservdelslista

Artikel nr.	Benämning	Antal
1078	Iqan-MD3 Master display KVC	1st.
1071	Hyttkablage	1st.
1072	CAN-kabel (hytt-lastbil)	8,5m.
1111	Tryckgivare 250bar	1st.
1075	Kranspak knapp (alternativ)	1st.
1076	Fotpedal (alternativ)	1st.
1077	Summer	1st.
1073	Förarmanual	1st.



*K-Produkter
Service AB*

Förarmanual-

LJP Kranvågssystem för X-Cab

Service och support

Kontakta din återförsäljare eller LJP HB

Produktion

Långalts Jordbruksprodukter HB

Långalt 555, 286 92 Örkelljunga

Tele: 070-565 39 26 Fax: 0435-810 50

E-post: info@ljphb.se www.ljphb.se

Vi förbehåller oss rätten att göra design- och teknikförändringar.

Tillverkare och återförsäljare av denna produkt ansvarar ej för kostnader uppkomna i samband med felaktigheter i vägning.

Tillverkare och återförsäljare ansvarar ej heller för andra kostnader som kan drabba användaren av denna produkt.



*K-Produkter
Service AB*

Förarmanual-

LJP Kranvågssystem för X-Cab

Återförsäljare

K-Produkter Service AB

Järnvägsgatan 21, 360 51 Hovmantorp

Tele: 0478-413 60, Fax: 0478-407 44

E-post: info@kpservice.se www.kpservice.se



*K-Produkter
Service AB*
